

## HP LaserJet MFP M426fdw

# Página de uso

### Impresiones

#### Copia

Copiar págs. sup. plana escan.	= 7931
Copiar imágenes ADF escaneadas	= 34047
Páginas monocromo impresas desde copia	= 32040

#### Escan.

Imágenes ADF escaneadas a host	= 9025
Imágenes sup. plana escan. a host	= 645
Imágenes escaneadas a correo e.	= 0
Imágenes escan. a Carpeta de red	= 18312

#### Fax

Imágenes fax escaneadas ADF	= 0
Imág. s. plana escan. a fax	= 0
Impresiones de fax	= 0
Imágenes enviadas desde PC	= 0
Imágenes recibidas a PC	= 0

#### Unidad flash USB

Inserciones de unidad flash USB	= 0
Imágenes escan. en unidad flash USB	= 0
Impresiones fotográficas monocromáticas	= 0

#### Motor de impresión

Total de impresiones	= 160602
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 160798.1
Hojas a ambas caras	= 33852
Impresiones Economode	= 0
Eventos de atasco	= 519
Eventos de págs. mal aliment.	= 0

#### Motor del escáner

Imágenes ADF escaneadas	= 66468
Imágenes sup. plana escaneadas	= 8752
Eventos de atasco en escáner	= 287

Se realiza Cambio de fuser en HP 426 Fdw  
Ubicada en Multibien la cual presenta falla, se realizan  
Pruebas por parte del usuario

Nayen Castillo  
Aux administrativo

## HP LaserJet MFP M426fdw

# Estado consumibles



Cartucho negro no HP \*  
Pedir 26X (CF226X)

60%†

Nivel de consumible:	Normal
Estimación de páginas restantes:	3850
Páginas impresas con este consumib.†:	2686
Número de serie:	0016844037-6F01
Fecha de la primera instalación:	20250114
Fecha del último uso:	20250131

### Información para pedidos

Se pueden pedir consumibles de HP a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía usuario de impresora para obtener instrucc.

### Devolución y reciclado

Devuelva los consumibles HP a HP para su reciclaje. Para obtener más información, visítenos en <http://www.hp.com/go/recycle>

### Notas importantes

\* Se ha instalado un consumible que no es HP. Si piensa que ha adquirido un consumible HP original, visítenos en [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit). Cualquier reparación de la impresora que se tenga que hacer como consecuencia del uso de cartuchos que no son HP no está cubierta por la garantía.

† Sólo aprox.; varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.



## Informe configuración

- Ventas • Avalúos • Hipotecas • Administración
- Arrendamientos • Asesorías jurídicas
- Mantenimiento y Remodelación

[www.multibienesltda.com](http://www.multibienesltda.com)

### Info. del producto

Nombre de producto: HP LaserJet MFP M426fdw  
Número formateador: 1M92PEM  
Número de serie: PHBLL1YHMP  
Índice de los cartuchos: GMHG MIFN  
ID servicio: 29048  
Código fecha firmware: 20211118  
Versión del panel de control: 0x18  
Versión de Telecom: 04-013-001  
Desactivar fax: No  
Zona: México  
Ubicación del dispositivo:  
Geolocalización:  
ADF instalado: Si  
Calidad impres. máx.: ProRes 1200  
Número del controlador: 12000  
Versión de Duplexer: 0

### Memoria

Memoria total: 256 MBytes  
Memoria disponible: 110.94 MBytes

### Configuración de papel

Tamaño papel predet.: Carta  
Tipo de papel predet.: Normal  
Tamñ band 1: Cualquier tamaño  
Tipo band 1: Cualquier tipo  
Tamñ band 2: Cualquier tamaño  
Tipo band 2: Cualquier tipo  
Si no hay papel: Esperar siempre  
Alimentación manual: Desactivado  
Solic. tam. bandeja ent.: Desactivado  
Dúplex: Desactivado  
Encuadernar: Borde largo

### Copia

Optimizar: Sel. autom.  
+ claro/+ oscuro: <-----\*----->  
Tamaño de papel: Carta  
Tipo de papel: Normal  
Compaginar: Activado  
Número de copias: 1  
Reducir/Ampliar: Original=100%  
Modo borrador: Desactivado  
Copia varias pág.: Desactivado  
Doble cara: De 1 cara a 1 cara  
Seleccionar bandeja: Sel. autom.

### Configuración de producto

Descrip. disp.: HP LaserJet MFP M426fdw  
Idioma: Español  
Configuración predet.: Autogestionado  
Número de activo:  
Nombre de la empresa:  
Persona de contacto:  
Seguridad de producto: Desactivado  
Modo impr. silenc.: Desactivado  
Dirección de HW de cable: 80:ce:62:e7:4c:a1  
Dirección de HW inalámbrica: d4:6a:6a:0a:41:a4  
Red en uso: Cableada  
Nombre de host: NP1E74CA1  
Dirección IPv4: 192.168.0.124  
Dirección IPv6: FE80::82CE:62FF:FEE7:4CA1

### Lenguajes/opciones instalados

PCL6  
NativeOffice  
AirPrint  
PCL  
PDF  
PS  
Unidad flash USB: Vacía

### Imprimir

Autocontinuar: Activado  
Número de copias: 1  
Tipo Courier: Normal  
Economode: Desactivado  
Orientación: Vertical  
RET monocromo: Activado  
A4 ancho: No  
Orientación de alimentación A5: Horizontal  
Densidad de impresión: 3  
Resolución monocroma: 600  
Bits por píxel monocromo: 2  
Tiempo espera E/S: 120 segundos  
Recuperación atascos: Auto  
Lenguaje: Auto  
Imprimir errores PS: Desactivado

### Servicios web HP

Servicios web HP: Desactivado



## HP LaserJet MFP M426fdw

# Informe configuración

1-Ene-2000 12:04AM

### Fax

Nombre de la empresa	= Fax HP
Modo respuesta	= Automático
N.º timbres antes cont.	= 2
Timbre distintivo	= Todos los tonos
Marcar prefijo	= Desactivado
Resolución fax	= Fina
+ claro/+ oscuro	= <-----*----->
Ajustar a página	= Activado
Tamaño cristal	= Carta
Modo marcación	= Tonos
Remarcar si ocupado	= Activado
Remarcar si no hay resp.	= Desactivado
Remarcar si error com.	= Activado
Detectar tono marcado	= Desactivado
Códigos de facturación	= Desactivado
Extensión teléfono	= Activado
Sello en fax	= Desactivado
Recepción confidencial	= Desactivado
Confirmar número fax	= Desactivado
Permitir reimpresión fax	= Sí
Imprimir dúplex	= Desactivado
Tiempo tono fax/tel	= 20
Velocidad de fax	= Media (V.17)
Corrección de errores	= Activado
Reenviar fax	= Desactivado
Bloq. fax no deseado	= Desactivado
Vol. línea telefónica	= Medio
Volumen alarma	= Medio
Volumen timbre	= Medio
Pulsar tecla volumen	= Medio
Confirmación de fax	= Nunca
Incluir 1ª página	= Activado
Informe error fax	= Nunca
Imprimir registro auto.	= Activado
Imp. traza T.30	= Nunca

### Unidad flash USB

#### Imprimir documentos

Número de copias	= 1
Tamaño de papel	= Carta
Tipo de papel	= Normal
Compaginar	= Desactivado
Ajustar a página	= Activado

#### Imprimir fotos

Tamaño imagen	= 10 x 15 cm
Tamaño de papel	= Carta
Tipo de papel	= Normal
Número de copias	= 1

#### Configuración de escaneo

Resolución escaneo	= 150
Selecc. tipo arch.	= PDF
Tamaño papel esc.	= Carta
Alimentador docs.	= Una cara
Escáner sup. plana	= Una página
Prefijo nombre arch.	= Escaneo
Color de salida	= Color